

多機能モバイルバッテリー

ユーザーマニュアル

and COLORS

www.andcolors.com/powerbank

製品の機能

andCOLORS モバイルバッテリーをお買いあげいただき、ありがとうございます。お使いになる前にこのユーザーマニュアルをよくお読みになり、製品の機能や使い方を正しく理解してください。


このモバイルバッテリーは、充電時の入力電圧が DC5V に対応した携帯電話やその他のデジタル製品に広くご利用いただけます。


幅広い製品に対応


この製品は、iPhone、Android 携帯電話、MP3/MP4 プレーヤー、PSP、Bluetooth 製品、タブレットなどのデジタル製品の充電にご利用いただけます。


製品の安全性


リチウムイオンポリマーの電気回路コアは、製品の安全性を守るためのさまざまな保護機能を提供するインテリジェント回路を備えています。


 **過充電保護**
満充電時は充電を停止して電池寿命を保護します


 **過電圧保護**
出力電圧異常を検知して機器への充電を停止します


 **ショート（短絡）保護**
ショート（短絡）を検知して瞬時に安全に停止します

 **過電力保護**
過電圧や放電を防ぎ出力電力を一定に保ちます

 **過放電保護**
電池の放電を停止して電池性能の劣化を防ぎます

 **過電流保護**
異常に大きな出力電流が流れないようにします


 **過熱保護**
電池の高温度を監視して電池性能の劣化を防ぎます

 **電磁界保護**
外部電磁界の影響による異常動作を防ぎます

操作の説明

他の機器を充電する

この製品は、Lightning、microUSB、USB Type-C の出力を備え、同時に充電することができます。充電したい機器に応じて必要な出力端子を使用してください。



安全にお使いいただくために

1. 製品を高温多湿の環境や直射日光の当たる場所に置かないでください（使用温度範囲：[充電時] 0°C-45°C [放電時] -10°C-60°C / 保管温度範囲：-20°C-60°C）。
2. 火災や爆発の危険を避けるため、製品を火または水に入れないでください。
3. 子供の手が届かないところに製品を保管してください。
4. 製品を許可なく分解したり部品を取り外したりしないでください。
5. 製品を激しく揺すったり打ちつけたり叩いたりしないでください。
6. 製品に液漏れや膨張などの異常がある場合は使用を中止して、すぐにサポート窓口にご相談ください。
7. 製品から漏れ出た液体が目に入った場合は、ただちに目を水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
8. 使用中は製品の温度が上昇します。使用時および使用後の取り扱いにご注意ください。
9. 製品を大人の監督なしに子供に使用させないでください。
10. 製品を使用する前に必ず電圧要件を確認してください。要件外の電圧や電力で使用すると製品や機器が損傷する場合があります。
11. 製品の損傷や物的および人的な損害を避けるため、製品を使用しないときは電源の入力ラインを抜いてください。
12. 製品を廃棄する場合は、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って破棄してください。

www.andcolors.com/powerbank